



راهنمای نحوه تغییر روز و
زمان شروع و اتمام فرایند
روی **Schedule**
FATEK HMI


www.dornamehr.com

A032	کد مدرک
بخش خدمات پس از فروش شرکت درنا صنعت مهر	تهیه کننده
1	نسخه
۹۸-۰۵-۲۴	تاریخ تنظیم
۰۹۳۶۶۷۶۷۵۱۶	موبایل پشتیبانی


سوال: چگونه می توان روز ، زمان شروع و اتمام فرایند Schedule را روی HMI تغییر داد.

جواب: کفایت در تنظیمات (Schedule Group Properties) Schedule ، تیک مربوط به Changeable with Schedule Setting Table را بزیند.


تنظیمات Schedule:




در اینصورت با قرار دادن Schedule Setting Table روی صفحه برنامه، تنظیمات توسط کاربر می تواند تغییر داده شود.




تغییرات روز و زمان شروع و اتمام Schedule توسط کاربر از روی HMI:



:Start Time



:End Time



با سپاس از انتخاب شما، در صورت نیاز به آگاهی بیشتر با ما تماس بگیرید.